

Montagehandleiding - Slim kliksysteem voor snelle plaatsing

GARline® is ontworpen voor maximale efficiëntie tijdens montage. Dankzij een slimme onderconstructie kan het systeem zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Eén installateur volstaat om het volledige gevelvlak nauwkeurig af te werken.

Benodigheden

- GARline® Base klikprofielen (voorzien van RVS clips)
- GARline® profielen (Doxos, Delta, Uros of Tubo)
- Houten achterregels h.o.h 50 cm (check vooraf het bouwbesluit montage gevelbekleding)
- Schroef en boormachine
- Laserwaterpas
- Afkortzaag
- RVS schroeven
- Baselink koppel tool

Uitvoering

1. Plaats de GARline® Base klikprofielen op de houten regel en maak deze op lengte of verleng deze met de Baselink koppel tool.
2. Lijn de GARline® Base klikprofielen uit met behulp van de laserwaterpas en schroef de Base klikprofielen vast met RVS schroeven.
3. Klik vervolgens de GARline® profielen vast en herhaal deze stap tot alle profielen zijn vastgeklikt. Van boven naar beneden, klik voor klik.

